

MANUAL DE INSTRUÇÕES



Para uso do cliente:
Anote abaixo o modelo e o número de série que podem ser localizados na parte superior ou inferior do aparelho. Mantenha esta informação para futura referência.

Modelo Nº _____

Série Nº _____

ÍNDICE



Conteúdo da embalagem	-----	2
Instruções de Segurança	-----	3
Especificações Técnicas	-----	4
Principais Características	-----	4
Instalação do MP3 Player	-----	4
Conhecendo o MP3 Player	-----	6

ATENÇÃO: LEIA ESTE MANUAL DO USUÁRIO COMPLETAMENTE ANTES DE UTILIZAR O PRODUTO



CONTEÚDO DA EMBALAGEM

- MP3 Player Automotivo
- Cabo Conector
- Manual do Usuário
- Controle Remoto

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA



1. Siga todas as instruções
2. Leia e compreenda todas as Instruções antes de usar o equipamento. Caso ocorram danos causados pelo não cumprimento dessas instruções, a garantia não será aplicável
3. Este equipamento foi projetado somente para operação em aterramento negativo (terra) de 12VDC
4. Para uma direção segura, ajuste o volume de som para um nível seguro e confortável
5. Fusíveis inadequados podem provocar danos ou incêndio. Quando precisar trocar o fusível, consulte um profissional
6. Para evitar curto-circuito, não exponha o equipamento, controle remoto ou a pilha do controle à chuva ou água
7. Instale este produto no painel do carro, a instalação em outros locais pode ser perigosa, pois, a parte traseira do produto sofre aquecimento durante o uso
8. Certifique-se de que ignição está desligada antes de iniciar a instalação para evitar curto-circuito.
9. Os fios amarelo e vermelho (alimentação) devem ser conectados por último
10. Isole todos os fios com fita isolante
11. Certifique-se que todos os fios de aterramento (terra) estejam direcionados para um ponto de aterramento comum
12. Nunca insira objetos na saída de ventilação ou em outras aberturas do equipamento
13. Limpe o equipamento e a moldura com um pano seco e macio, produtos químicos podem danificar o produto
14. Nunca toque, perfure, empurre ou bata na tela com nenhum objeto para evitar danos.

* Evite o uso prolongado de aparelhos sonoros com volume superior a 85 decibéis, pois isto poderá prejudicar a sua audição.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS



Compatibilidade de formatos:	MP3
Potência de Saída:	4X25W RMS
Frequência de resposta:	100-10KHz
Sensibilidade:	25dB
Frequência de rádio:	FM 87,5 - 108 MHz
Alimentação:	12 V DC
Composição:	Termoplásticos, metais e circuito eletrônico

*As informações acima são apenas para referência, sujeitas à alterações sem aviso prévio.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

- Reproduz arquivos em formato MP3
- Navegação por pastas de maneira rápida e fácil
- Entrada USB para dispositivos como Pen drive
- Entrada para cartão de memória
- Entrada auxiliar para dispositivos com saída de áudio para plugue P2 3.5mm, tais como MP3/MP4 Player, notebook entre outros
- Display LED
- Rádio FM integrado com sintonizador automático e manual de estações, armazena até 18 estações
- Saída RCA de áudio para expansão do sistema
- Painel frontal fixo, não destacável

INSTALAÇÃO DO MP3 PLAYER

*Atenção: Leia as instruções de segurança antes de iniciar a instalação

1. Conectando os fios

*Fazer uso de um profissional especializado para instalar o produto

2. Instalando o som

Esse é um método de instalação que ajuda a prevenir roubos do sistema de áudio contém um SUPORTE METÁLICO.

Primeiro conecte os fios seguindo as instruções acima. Depois instale o som.

A- Se o carro não tiver uma unidade de controle interna ou computador de bordo, desconecte o terminal negativo da bateria do carro. Se você desconectar a bateria de um carro que tenha uma unidade de controle interna ou computador de bordo, o computador perderá a memória.

Se a bateria do carro não for desconectada, para evitar curto-circuito, certifique-se de que não haja fios desencapados tocando um no outro.

B- Remova o suporte metálico, para fixar adequadamente o suporte metálico, dobre as abas contra o painel de bordo com uma chave de fenda.

C- para remover o produto do suporte metálico, insira as duas ferramentas para desmontagem que acompanham o produto nas laterais do sistema de áudio ao mesmo tempo para aumentar a capacidade anti-deslizante do aparelho, certifique-se de que a alça de apoio de metal está firmemente conectada ao chassi do carro.

D- Conecte novamente o terminal negativo da bateria do carro.

CONHECENDO SEU Mp3 PLAYER



1. Botão Liga/Desliga
2. Mode: Seleciona a origem do áudio
3. Botão Band
4. CLK: Exibe a hora atual
5. Botão SEL: BASS/TREBLE/BAL/EO
6. Botão CH+ / CH-: Pesquisa de Canais
7. Botão Equalizer
8. Botão Loudness
9. << : Voltar a frequência do rádio, música ou atender o telefone (bluetooth).
10. >>: Adiantar a frequência do rádio, música ou desligar o telefone (bluetooth).
11. Entrada auxiliar
12. Volume: +/-
13. 2 Portas USB
14. LCD/LED display
15. Cartão SD/MMC
16. Escolha de Música
17. Botão escolha modo de entrada / Quando no FM lembra as sintonias salvas
18. Botão Play/Pause: Inicia/Pausa uma reprodução e Botão 1 no modo Rádio FM
19. Botão INT e Botão 2 no modo Rádio FM
20. Botão RPT e Botão 3 no modo Rádio FM
21. Botão Random e Botão 4 no modo Rádio FM
22. Botão -10 e Botão 5 no modo Rádio FM
23. Botão +10 e Botão 6 no modo Rádio FM

